



Unauthorized  
reproduction prohibited.  
無断転載禁止

# 「頭文字 D ARCADE STAGE Zero」

定期点検項目追加

【ハンドルユニット】





## ■ ハンドル軸のゆるみ確認

稼働率が高く継続的に遊ばれている筐体において、ハンドル軸のゆるみが発生していることが確認されております。

プレイフィールに大きく影響するため、以下の作業によってネジの増し締めをお願いいたします。

作業目安時間：15 分～30 分

## ■ 使用工具



 <p>マスターキー 付属品</p>	 <p>六角棒レンチ 対辺距離 2mm 3mm 6mm</p>	 <p>タンパープルーフレンチ M4 用 T20H</p>	 <p>ネジロック スリーボンド社製 1401C、 セガ部品番号：090-0012</p>
---	--	---	--

※注意：ネジロック剤は過剰に塗布せず、2、3 個程度のネジ山に 1、2 滴塗布してください。また、指定部以外の箇所にはネジロック剤を塗布しないでください。動作不良や部品の材質変化などの恐れがあります。

## ■ 作業手順

### 手順 1

マスターキーで開錠し、セレクトードアを開きます。




### 手順 2

サブ電源スイッチを OFF にします。

手順 3


六角穴付きボルト 4 個を外し、ステアリングエンブレムを取り外します。



手順 4

六角穴付きボルト 1 個を外し、スペーサーリング、ステアリング、ハンドルカラーを取り外します。


(六角穴付きボルトを取り付ける場合は、ネジロックを使用してください。)



### 手順 5

タンパープルーフネジ 4 個を外し、コントロールパネルカバーメインを取り外します。

(取り付けの場合は、ハンドル軸とコントロールパネルカバーメインの穴が同心円になるようにしてください。)




### 手順 6

ハンドルメカベースの上部にある切欠き穴から、

ハンドルメカのプーリーを固定しているネジを **2 か所** 増し締めしてください。

※ネジ 1 か所を増し締めした後、ステアリングを回してもう 1 つのネジを増し締めしてください。※次項参照






### 手順 7

逆の手順でパーツを取り付けてください。

パーツ取付後、サービスマニュアル（品番 420-7589）P.42 3-7 STEERING ADJUSTMENTS を参考にステアリングアジャストメントを行ってください。

手順6の補足



筐体付属の六角棒レンチ(2mm)



市販品の六角ドライバー(六角対辺 2mm)

対象のネジは奥まっており、筐体付属の六角棒レンチでは締めづらい場所になります。

市販品の六角ドライバーをご用意いただくことを推奨いたします。



## お問い合わせ先

### 株式会社セガ・インタラクティブ

本 社 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー  
機器販売部 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー  
TEL : 03-6864-6974

### 株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



**0120-412-159**（全国共通）

基本受付時間 平日 9:00～12:00／13:00～18:30

※ 技術相談については、年中無休で受け付けています。

※ 携帯電話、PHS からも利用できます。

訪問修理の依頼

**FAX : 0120-492-421**（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

**FAX : 0120-011-422**（全国共通）

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e-サイト内 P-support（パーツサポート NET）を利用してください。画像で部品を確認できます。

<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）